

線・部品上注記(VNA)フリーコマンド

線・円・円弧・部品・寸法補助線に沿って文字を記入します。

■コマンドの使い方

キーボードから、短縮コマンド名の3文字 VNA を入力してコマンドを実行

文字と選択図形との離れ量を設定



文字を入力

文字を沿わせる図形／部品／寸法補助線をクリック

文字の開始位置をクリック

