

選択ハッチング作図変更(V2A)フリーコマンド


ハッチングを作図した後で、パターンや倍率を変更します。

■コマンドの使い方

キーボードから、短縮コマンド名の3文字 V2A を入力してコマンドを実行

ハッチングする図形をクリック → ハッチングの基準点位置をクリック

作成するパターンや倍率を設定



先に設定しておかなくても、パターンや倍率を変更できるので便利です。